

Màn hình LCD

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Màu sắc và hình dáng có thể khác nhau tùy theo sản phẩm và để cải tiến năng suất sản phẩm, các đặc tính có thể sẽ được thay đổi mà không cần báo trước.

Mục lục

CÁC LƯU Ý AN TOÀN CHÍNH

Trước khi bắt đầu	1-1
Duy tu và Bảo dưỡng	1-2
Các lưu ý an toàn	1-3

LẮP ĐẶT SẢN PHẨM

Phụ kiện trong hộp đựng	2-1
Lắp đặt chân đế	2-2
Lắp đặt giá treo tường	2-3
Kết nối với mạng của bạn	2-4
Kết nối nguồn	2-5
Kết nối với Màn hình khác	2-6
Kết nối cáp SERIAL	2-7
Kết nối với máy in của bạn	2-8
Kết nối với máy PC	2-9
Kết nối cáp Stereo	2-10
Kết nối USB	2-11
Kết nối với tai nghe	2-12
Kết nối với MIC	2-13
Khóa Kensington	2-14

SỬ DỤNG SẢN PHẨM

Màn hình mạng là gì?	3-1
Cắm và Chạy	3-2
Bảng kiểu tín hiệu chuẩn	3-3
Cài đặt trình điều khiển thiết bị	3-4
Các nút điều khiển	3-5
Sử dụng menu điều chỉnh màn hình (OSD:Khung điều khiển)	3-6

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

Using Windows XPe	4-1
Natural Color	4-2
MagicTune	4-3
MultiScreen	4-4

GIẢI QUYẾT SỰ CỐ

Tự chuẩn đoán màn hình - Self-Diagnosis	5-1
Trước khi yêu cầu dịch vụ	5-2
Các câu hỏi thường gặp (FAQ)	5-3



THÔNG TIN BỔ SUNG

Đặc tính kỹ thuật	6-1
Chức năng tiết kiệm năng lượng	6-2
Liên hệ SAMSUNG WORLDWIDE	6-3

1 Các lưu ý an toàn chính

1-1 Trước khi bắt đầu

Các biểu tượng được sử dụng trong tài liệu hướng dẫn này

BIỂU TƯỢNG	TÊN	Ý NGHĨA
	Lưu ý	Chỉ ra những trường hợp chức năng không hoạt động hoặc thiết lập được hủy bỏ.
	Lưu ý	Chỉ ra một gợi ý hoặc mẹo để sử dụng một chức năng.

Sử dụng tài liệu hướng dẫn này

- Bạn nên hiểu đầy đủ về các lưu ý an toàn trước khi sử dụng sản phẩm này.
- Nếu gặp sự cố, vui lòng tham khảo mục “giải quyết sự cố”.

Thông báo về bản quyền

Để cải tiến năng suất sản phẩm, nội dung trong tài liệu hướng dẫn này có thể sẽ được thay đổi mà không cần báo trước.

Bản quyền © 2009 Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina. Tất cả đã đăng ký bản quyền.

Bản quyền của tài liệu hướng dẫn này đã được công ty TNHH điện tử Samsung đăng ký bảo hộ.

Không được in ấn, phân phát hoặc sử dụng từng phần hoặc toàn bộ nội dung hướng dẫn này dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa nhận được sự chấp thuận bằng văn bản từ công ty TNHH điện tử Samsung.

Logo SAMSUNG và SyncMaster là các thương hiệu đã đăng ký của công ty TNHH điện tử Samsung.

Microsoft, Windows và Windows NT là các thương hiệu đã đăng ký của tập đoàn Microsoft.

VESA, DPM và DDC là các thương hiệu đã đăng ký của hiệp hội tiêu chuẩn điện tử Video (VESA).

Logo ENERGY STAR® là thương hiệu đã đăng ký của cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (USEPA).

Tất cả các thương hiệu khác được nêu trong tài liệu hướng dẫn này thuộc về các công ty tương ứng.


Bảo trì bề mặt ngoài và màn hình


Lau sản phẩm bằng khăn mềm khô.

- Không lau sản phẩm bằng các chất dễ cháy như benzen hoặc dung môi hoặc với khăn ướt. Điều này có thể gây hư hỏng sản phẩm.
- Không cào xước màn hình bằng móng tay hoặc vật sắc nhọn. Điều này có thể gây trầy xước hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Không lau sản phẩm bằng cách phun nước trực tiếp lên sản phẩm.

Nếu nước chảy vào trong sản phẩm, có thể gây hỏa hoạn, chập điện hoặc hư hỏng sản phẩm.

- Nếu sử dụng máy tạo độ ẩm dùng siêu âm, một vết mờ trắng có thể xuất hiện trên bề mặt của mẫu sản phẩm có độ bóng loáng cao do đặc tính vốn có của vật liệu.

 Hình dáng và màu sắc của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo mẫu.



Về hiện tượng lưu ảnh



- Việc hiển thị hình ảnh tĩnh trong một thời gian dài có thể gây ra hiện tượng lưu ảnh hoặc vết mờ trên màn hình. Nếu bạn không sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài, hãy cài đặt chế độ tiết kiệm năng lượng hoặc bảo vệ màn hình.
- Do những ràng buộc kỹ thuật của nhà sản xuất tấm LCD Panel, hình ảnh của sản phẩm có thể sáng hơn hoặc tối hơn bình thường. 1ppm điểm ảnh (pixel) (ppm – một phần triệu).

Số phân điểm (sub-pixels) của một tấm LCD panel theo kích thước: Số Sub-Pixels = độ phân giải ngang tối đa x độ phân giải dọc tối đa x 3

Ví dụ) Nếu độ phân giải tối đa là 1280x1024(1920 x 1080), số sub-pixels là 1280x1024(1920 x 1080) x 3 = 3.932.160(6.220.800).

1-3 Các lưu ý an toàn

Các biểu tượng lưu ý an toàn

BIỂU TƯỢNG	TÊN	Ý NGHĨA
	Cảnh báo	Việc bỏ qua các lưu ý được đánh dấu ký hiệu này có thể gây ra thương tích nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong.
	Lưu ý	Việc bỏ qua các lưu ý được đánh dấu ký hiệu này có thể gây ra thương tích cá nhân hoặc thiệt hại về tài sản.

Ý nghĩa các dấu hiệu



Không được thực hiện.



Không được tháo rời.



Không được chạm vào.



Phải tuân thủ.




Phích cắm phải rút ra khỏi ổ cắm trên tường.




Luôn nối tiếp đất để tránh chập điện.

Về nguồn điện

 Các hình ảnh sau được dùng để tham khảo và có thể khác đi tùy thuộc vào mẫu sản phẩm và quốc gia.




Cảnh báo



Tránh sử dụng dây nguồn hoặc phích cắm hư hỏng, ổ điện lỏng hoặc hư hỏng.

- Nếu không, việc này có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.




Tránh sử dụng chung nhiều thiết bị điện trên cùng một ổ cắm điện trên tường.

- Nếu không, có thể gây ra hỏa hoạn do ổ cắm trên tường quá nóng.




Tránh cắm và rút dây điện bằng tay ẩm ướt.

- Nếu không, có thể gây chập điện.




Gắn phích cắm vào ổ điện một cách chắc chắn.

- Nếu không, việc này có thể gây hỏa hoạn.




Hãy chắc chắn rằng đã kết nối dây nguồn với ổ cắm trên tường được nối đất (cách điện chỉ dùng cho sản phẩm loại 1).

- Nếu không, có thể gây ra điện giật hoặc thương tích.



Tránh uốn hoặc xoắn dây nguồn quá mức và tránh để vật nặng đè lên dây nguồn.

- Nếu không, có thể gây ra chập điện hoặc hỏa hoạn do dây nguồn bị phá hủy.



Tránh để dây nguồn và sản phẩm cạnh bếp lò.

- Nếu không, việc này có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.



Nếu chân ghim của phích cắm hoặc ổ cắm trên tường bị bụi đóng kín, hãy làm sạch bằng một miếng khăn khô.

- Nếu không, việc này có thể gây hỏa hoạn.

Lưu ý



Tránh rút phích cắm khi sản phẩm đang hoạt động.

- Nếu không, có thể gây ra hư hỏng sản phẩm do chập điện.



Đảm bảo rằng bạn chỉ sử dụng dây nguồn chính hãng do Samsung cung cấp. Ngoài ra, không sử dụng dây nguồn của thiết bị điện khác.

- Nếu không, việc này có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.



Khi rút phích cắm khỏi ổ cắm trên tường, luôn giữ đầu phích cắm để rút ra và tránh nắm dây để rút.

- Nếu không, việc này có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.




Cắm phích cắm vào ổ cắm trên tường mà bạn dễ dàng với tới.

- Khi sản phẩm bị hư hỏng, bạn phải rút phích cắm ra để cắt điện hoàn toàn. Bạn không thể cắt nguồn điện hoàn toàn chỉ bằng cách nhấn nút nguồn trên sản phẩm.

Về lắp đặt

Cảnh báo




Tránh để nến cháy, thuốc xịt muỗi hoặc thuốc lá trên sản phẩm và đặt sản phẩm gần bếp lò.

- Nếu không, việc này có thể gây hỏa hoạn.



Hãy yêu cầu kỹ sư lắp đặt hoặc công ty chuyên ngành lắp đặt sản phẩm lên tường.

- Nếu không, có thể gây ra thương tích.
- Hãy chắc chắn sử dụng đúng loại giá đỡ chuyên dùng để gắn tường.



Tránh lắp đặt sản phẩm ở nơi kém thông thoáng, ví dụ như trong kệ sách hoặc tủ.

- Nếu không, lượng nhiệt phát sinh bên trong có thể gây ra hỏa hoạn.




Lắp đặt sản phẩm cách tường ít nhất 10 cm để đảm bảo thông thoáng.

- Nếu không, lượng nhiệt phát sinh bên trong có thể gây ra hỏa hoạn.



Để các túi nhựa dùng đóng gói sản phẩm tránh xa trẻ em.

- Nếu trẻ em để túi nhựa trùm vào đầu, các em có thể bị ngạt.




Tránh lắp đặt sản phẩm ở nơi không chắc chắn hoặc rung lắc quá mức, chẳng hạn như trên một kệ nghiêng hoặc không cố định.

- Sản phẩm có thể rơi xuống gây ra hư hỏng hoặc thương tích.
- Nếu bạn đặt sản phẩm ở nơi rung lắc quá mức, điều này có thể gây ra hư hỏng sản phẩm hoặc hỏa hoạn.




Tránh lắp đặt sản phẩm ở vị trí dễ bắt bụi, ẩm ướt (nhà tắm hơi), dầu, khói hoặc nước (mưa rơi) và lắp đặt sản phẩm trong xe cộ.

- Điều này có thể gây ra chập điện hoặc hỏa hoạn.



Tránh lắp đặt sản phẩm ở nơi chịu tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời hay nguồn nhiệt như bếp hay lò sưởi.

- Điều này có thể làm giảm tuổi thọ của sản phẩm hoặc gây ra hỏa hoạn.



Tránh lắp đặt sản phẩm ở độ cao trẻ em có thể với tới.


- Nếu trẻ em chạm tay vào sản phẩm, sản phẩm có thể rơi xuống và gây ra thương tích.
- Do mặt trước của sản phẩm nặng hơn, hãy lắp đặt nó trên một bề mặt ổn định và phẳng.

Lưu ý




Không để sản phẩm rớt xuống khi di chuyển.

- Điều này có thể gây ra hư hỏng sản phẩm hoặc thương tích.



Khi lắp đặt trên tủ đựng tivi hoặc giá sách, hãy chắc chắn phần trước của sản phẩm không nhô ra khỏi tủ đựng tivi hoặc giá sách.

- Nếu không, có thể rơi xuống và gây ra hỏng hoặc thương tích.
- Luôn sử dụng một tủ hoặc giá sách phù hợp với kích thước của sản phẩm.




Nếu sản phẩm được lắp đặt ở vị trí mà các điều kiện vận hành thay đổi đáng kể, chất lượng có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng do môi trường xung quanh. Trong trường hợp này, chỉ lắp đặt sản phẩm sau khi tham khảo với một trong số các kỹ sư dịch vụ của chúng tôi về vấn đề này.

- Những chỗ tiếp xúc với bụi cực nhỏ, hóa chất, nhiệt độ quá cao hoặc thấp, độ ẩm cao, chẳng hạn như ở sân bay hoặc nhà ga nơi sản phẩm được sử dụng liên tục trong một thời gian dài v.v...



Không đặt sản phẩm úp xuống sàn nhà.

- Điều này có thể làm hỏng tấm panel của sản phẩm.



Khi đặt sản phẩm xuống, hãy hạ nó một cách nhẹ nhàng.

- Nếu không, có thể gây ra hư hỏng sản phẩm hoặc thương tích.

Về làm sạch



Khi sử dụng chất hoạt hóa bề mặt, trong đó chứa nhiều cồn, dung môi hoặc các hóa chất mạnh khác, sản phẩm có thể bị phai màu hoặc rạn nứt bên ngoài hoặc bong tróc bề mặt khung, hãy đảm bảo rằng bạn chỉ sử dụng nước sạch để lau chùi sản phẩm.



Trước khi lau chùi sản phẩm, hãy rút dây nguồn ra.


- Nếu không, việc này có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.



Khi lau chùi sản phẩm, không được phun nước trực tiếp vào các bộ phận của sản phẩm.


- Luôn bảo đảm rằng nước không lọt vào trong sản phẩm.
- Nếu không, có thể gây ra hỏa hoạn, chập điện hoặc hư hỏng sản phẩm.

Lưu ý




Tránh phun chất tẩy rửa trực tiếp lên sản phẩm.

- Điều này có thể làm phai màu hoặc nứt gãy vỏ sản phẩm hoặc rơi tấm panel.



Khi cần vệ sinh thiết bị, hãy ngắt dây nguồn đồng thời dùng vải mềm và ẩm để lau sạch thiết bị.

- Tránh sử dụng hóa chất như sáp, benzen, rượu cồn, dung môi, thuốc diệt muỗi, chất tạo hương, hoặc dầu nhòn để lau sản phẩm.
Điều này làm bề mặt sản phẩm bị biến dạng hoặc dấu in bị xóa mất.



Sử dụng khăn mềm, thấm nước để lau chùi sản phẩm.



Do mặt ngoài của sản phẩm dễ dàng bị trầy xước, nên luôn nhớ chỉ sử dụng khăn lau phù hợp. Dùng khăn lau với một ít nước. Tuy nhiên, nếu khăn bị vấy bẩn bởi các vật chất lạ, nó có làm trầy xước bề mặt; do đó hãy giữ sạch vật lạ ra khỏi khăn trước khi sử dụng nó.


Về cách sử dụng

Cảnh báo



Sản phẩm sử dụng điện áp cao, không bao giờ được tự ý tháo ráp, sửa chữa hoặc sửa đổi sản phẩm.

- Nếu không, có thể gây ra hỏa hoạn hoặc chập điện.
- Nếu cần sửa chữa sản phẩm, hãy liên hệ trung tâm dịch vụ.




Khi lau chùi sản phẩm, không được phun nước trực tiếp vào các bộ phận của sản phẩm.

- Luôn bảo đảm rằng nước không lọt vào trong sản phẩm.
- Nếu không, có thể gây ra hỏa hoạn, chập điện hoặc hư hỏng sản phẩm.



Nếu sản phẩm phát ra âm thanh lạ, có mùi khét, hoặc khói, lập tức rút phích cắm và liên hệ với trung tâm dịch vụ.

- Nếu không, việc này có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.




Tránh cho trẻ em treo sản phẩm lên hoặc treo lên sản phẩm.

- Nếu không, sản phẩm có thể bị rơi xuống gây ra thương tích hoặc tử vong.



Khi để rơi sản phẩm hoặc vỡ vỡ, hãy tắt nguồn và rút phích dây nguồn. Hãy liên hệ trung tâm dịch vụ.

- Nếu không, có thể gây ra hỏa hoạn hoặc chập điện.



Tránh đặt các vật dụng như đồ chơi và bánh kẹo lên trên sản phẩm.

- Đề phòng trường hợp trẻ em đu bám vào sản phẩm để với lấy đồ chơi có thể làm sản phẩm rơi xuống gây ra thương tích hoặc thậm chí tử vong.




Khi xảy ra sấm sét, hãy rút dây nguồn và không chạm vào cáp ăng-ten bất kỳ lý do nào để tránh nguy hiểm.

- Nếu không, việc này có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.



Tránh làm rơi bất kỳ vật nào lên sản phẩm hoặc va đập vào sản phẩm.

- Nếu không, việc này có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.



Tránh di chuyển sản phẩm bằng cách kéo dây nguồn hoặc cáp ăng-ten.

- Nếu không, có thể gây ra chập điện, hỏa hoạn hoặc hư hỏng sản phẩm vì cáp hỏng.



Khi rò rỉ khí, không chạm vào sản phẩm hoặc phích cắm và thông gió ngay lập tức.

- Một tia lửa có thể gây ra nổ hoặc hỏa hoạn.
- Khi có sấm chớp hoặc giông tố, không chạm vào dây nguồn hoặc cáp ăng-ten.



Tránh nâng hoặc di chuyển sản phẩm bằng cách chỉ nắm dây nguồn hoặc dây tín hiệu.

- Nếu không, có thể gây ra chập điện, hỏa hoạn hoặc hư hỏng sản phẩm vì cáp hỏng.




Tránh sử dụng hoặc đặt bình xịt hoặc chất dễ cháy gần sản phẩm.

- Điều này có thể gây ra nổ hoặc hỏa hoạn.




Chú ý không để khăn trải bàn hoặc rèm cửa làm bít lỗ thông gió.

- Nếu không, lượng nhiệt phát sinh bên trong có thể gây ra hỏa hoạn.



Tránh đốt các vật dụng kim loại như đũa, tiền đồng hoặc kẹp tóc, hoặc vật dễ cháy vào trong sản phẩm (lỗ thông gió, các cổng, .v.v...).

- Nếu có nước hoặc vật chất lạ lọt vào trong sản phẩm, hãy tắt nguồn điện, rút dây nguồn ra và liên hệ với trung tâm dịch vụ.
- Nếu không, có thể gây ra hư hỏng sản phẩm, chập điện hoặc hỏa hoạn.



Tránh đặt các vật chứa chất lỏng như bình, chậu hoa, đồ uống, mỹ phẩm hoặc lọ thuốc, hoặc vật dụng kim loại trên sản phẩm.

- Nếu có nước hoặc vật chất lạ lọt vào trong sản phẩm, hãy tắt nguồn điện, rút dây nguồn ra và liên hệ với trung tâm dịch vụ.
- Nếu không, có thể gây ra hư hỏng sản phẩm, chập điện hoặc hỏa hoạn.

Lưu ý




Việc hiển thị hình ảnh tĩnh trong một thời gian dài có thể gây ra hiện tượng lưu ảnh hoặc vết mờ trên màn hình.

- Nếu không sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài, hãy đặt chế độ tiết kiệm năng lượng hoặc bảo vệ màn hình.



Khi không sử dụng sản phẩm một thời gian dài chẳng hạn như đi xa nhà, hãy rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm trên tường.

- Nếu không, nó có thể bị đóng bụi và gây ra hỏa hoạn do quá nóng hoặc đoản mạch hoặc gây ra chập điện.




Đặt độ phân giải và tần số thích hợp cho sản phẩm.

- Nếu không, có thể làm mỏi mắt.




Tránh xoay úp mặt trên sản phẩm xuống hoặc chỉ cầm chân đế khi di chuyển sản phẩm.

- Điều này có thể làm rơi sản phẩm gây ra hư hỏng hoặc thương tích.




Nhìn vào sản phẩm liên tục ở khoảng cách quá gần có thể gây hại cho thị lực của bạn.




Tránh sử dụng máy giữ độ ẩm hoặc nồi cơm gần sản phẩm.

- Nếu không, việc này có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.



Điều quan trọng là hãy cho mắt của bạn được nghỉ ngơi (5 phút mỗi giờ) khi theo dõi màn hình quá lâu.

- Điều này giúp dịu cảm giác mỏi mắt.



Không chạm vào sản phẩm vì tấm hiển thị sẽ nóng sau một thời gian dài hoạt động.



Để các phụ kiện nhỏ tránh xa trẻ em.



Hãy cẩn thận khi điều chỉnh góc sản phẩm hoặc chiều cao chân đế.


- Nếu để bàn tay hoặc ngón tay bị kẹt, bạn có thể bị thương.
- Nếu để sản phẩm nghiêng quá mức, nó có thể rơi xuống và gây ra thương tích.



Tránh đặt vật nặng lên trên sản phẩm.

- Nếu không, có thể gây ra hư hỏng sản phẩm hoặc thương tích.

Giữ tư thế hợp lý khi sử dụng sản phẩm



Giữ tư thế hợp lý khi sử dụng sản phẩm.

- Giữ lưng thẳng.
- Giữ khoảng cách 45~50 cm (18~20 inch) từ mắt đến màn hình. Nhìn xuống màn hình và ngửa mặt màn hình ra phía trước.
- Giữ tư thế hợp lý khi sử dụng sản phẩm.
- Điều chỉnh góc sản phẩm sao cho ánh sáng không bị phản chiếu trên màn hình.
- Giữ khuỷu tay của bạn tạo thành một góc vuông hợp lý và giữ cho cánh tay nằm ngang với phần sau của tay bạn.
- Giữ khuỷu tay của bạn tạo thành một góc vuông hợp lý.
- Đặt thẳng gót chân trên nền nhà trong khi giữ đầu gối tạo thành một góc 90 độ hoặc hơn và duy trì vị trí của cánh tay sao cho nó ở phía dưới trái tim của bạn.








2 Lắp đặt sản phẩm

2-1 Phụ kiện trong hộp đựng


- Mở sản phẩm và kiểm tra xem tất cả các thành phần sau có được kèm theo.
- Giữ lại hộp đóng gói phòng trường hợp khi cần di chuyển sản phẩm sau này.




Màn hình


NỘI DUNG			
			
Sổ tay lắp đặt	Bảo hành sản phẩm	Tài liệu hướng dẫn sử dụng	Dây điện nguồn
CÁC PHỤ KIỆN TÙY CHỌN			
			
Phím (USB)	Chuột (USB)	Cáp D-Sub	


2-2 Lắp đặt chân đế

 Trước khi lắp ráp sản phẩm, hãy tìm nơi bằng phẳng và vững chãi để đặt sản phẩm sao cho màn hình được úp xuống.



Lót một miếng khăn mềm trên bàn để bảo vệ sản phẩm và để sản phẩm lên trên khăn sao cho mặt trước của sản phẩm úp xuống dưới.


 Chỉ tháo chốt chặn sau khi đã lắp đặt chân đế.



Dùng tay giữ thân sản phẩm như hình vẽ.



Đặt phần kết nối chân đế vào trong phần nền của chân đế theo hướng như hình vẽ.



Vặn thật chắc đinh ốc liên kết nằm ở mặt dưới chân đế sao cho nó được cố định hoàn toàn.



Sau khi lắp đặt chân đế, dựng màn hình lên như hình vẽ. Bây giờ bạn có thể tháo chốt chặn để điều chỉnh chân đế.


- Lưu ý


Tránh nâng nhấc sản phẩm lên bằng cách chỉ nắm chân đế.




Quá trình tháo rời sản phẩm được thực hiện theo hướng ngược lại với quá trình lắp ráp.

2-3 Lắp đặt giá treo tường


 Trước khi lắp đặt, tháo rời sản phẩm theo các bước sau.



Nhấc chân đế màn hình với góc tối đa bằng tay trái và tháo nắp trang trí phía sau bằng tay phải như hình vẽ.




Tháo hai vít vận (A).




Tháo giá đỡ theo hướng như hình vẽ.

Sản phẩm này cung cấp một giá treo kích thước 100 mm x 100 mm (200 mm x 100 mm) theo các quy cách VESA.



100 mm x 100 mm



200 mm x 100 mm

- A. Đế treo tường
B. Bộ giá treo tường (Tùy chọn)

1. Tắt nguồn sản phẩm và rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm trên tường.
2. Đặt một tấm vải mềm hoặc nệm lên bề mặt phẳng để bảo vệ khung màn hình và đặt úp sản phẩm xuống.
3. Tháo chân đế.


4. So khớp rãnh trên đế treo tường của màn hình với rãnh trên bộ treo tường và gắn thật chặt bộ treo tường bằng cách siết chặt vít vặn.

- ! Nếu bạn sử dụng loại đinh ốc dài hơn các quy cách tiêu chuẩn, phần trong của sản phẩm có thể bị hư hại.
- Với các giá treo tường không tương thích với các quy cách VESA, độ dài của đinh ốc có thể khác tùy theo quy cách tương ứng.
- Không sử dụng các loại đinh ốc không tương thích với các quy cách VESA và không dùng lực quá mạnh để bắt đinh ốc. Điều này có thể làm hư sản phẩm hoặc gây ra thương tích khi sản phẩm rơi xuống. Công ty Samsung sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc thương tích nào.
- Công ty Samsung sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng sản phẩm hoặc thương tích nào do sử dụng chân đế không tương thích với các quy cách chỉ định hoặc việc lắp đặt không được thực hiện bởi kỹ sư lắp đặt được ủy quyền.
- Khi lắp đặt sản phẩm bằng giá treo tường, hãy mua giá treo có chừa khoảng cách với tường ít nhất 10 cm.
- Công ty Samsung sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào gây ra do sử dụng chân đế không tương thích với các quy cách chỉ định.
- Sử dụng giá treo tường phù hợp với quy cách của nước sở tại.

2-4 Kết nối với mạng của bạn

 Phụ kiện kết nối có thể khác tùy thuộc vào mẫu sản phẩm.


Sử dụng cáp LAN để kết nối cổng [LAN] trên sản phẩm vào mạng của bạn.



2-5 Kết nối nguồn


Kết nối một đầu của dây nguồn vào ngõ cấp NGUỒN trên sản phẩm và kết nối đầu kia của dây nguồn với ổ cắm 220 V hoặc 110 V trên tường.

(Điện áp vào được chuyển tự động.)



2-6 Kết nối với Màn hình khác


Sử dụng cáp D-Sub để kết nối cổng [VIDEO OUT] trên sản phẩm vào cổng D-Sub trên màn hình của bạn.



- Kết nối với cổng [VIDEO OUT] để hiển thị hình ảnh cùng lúc trên một màn hình khác.
(Dùng cho mục đích thuyết trình)


2-7 Kết nối cáp SERIAL

Có thể kết nối với các thiết bị được hỗ trợ kết nối (giao diện) RS-232C.




2-8 Kết nối với máy in của bạn


Các thiết bị hỗ trợ kết nối D-SUB 25-chân (giao tiếp) có thể kết nối được.



2-9 Kết nối với máy PC

Kết nối cổng [RGB IN] trên sản phẩm vào cổng [D-Sub] trên PC của bạn bằng cáp D-Sub.




 Dùng cổng [RGB IN] để kết nối màn hình trực tiếp vào máy tính.

2-10 Kết nối cáp Stereo


Kết nối cổng [AUDIO IN] ở phía sau màn hình vào card âm thanh của máy PC.





2-11 Kết nối USB

Cổng  USB của màn hình này hỗ trợ cổng USB tốc độ cao 2.0.

Kết nối các thiết bị dùng cổng USB như chuột, bàn phím và các thiết bị lưu trữ ngoại vi (ví dụ như DSC (Máy quay phim kỹ thuật số tĩnh), MP3, ổ cứng ngoài, v.v..).




-  Bạn có thể dùng các thiết bị có cổng USB như chuột, bàn phím, thẻ nhớ Memory Stick hoặc ổ cứng rời bằng cách kết nối chúng vào cổng  USB của màn hình mà không cần phải kết nối chúng vào máy PC.

2-12 Kết nối với tai nghe

Kết nối tai nghe của bạn vào đầu cắm Tai nghe.



 Bạn có thể kết nối tai nghe của bạn với màn hình.

2-13 Kết nối với MIC

Hãy nối dây microphone vào cổng MIC trên màn hình.



 Bạn có thể kết nối microphone với màn hình.

2-14 Khóa Kensington

Khóa Kensington là một sản phẩm chống trộm cho phép người dùng khóa sản phẩm để tạo sự an toàn khi sử dụng ở nơi công cộng. Hình dạng và cách dùng của thiết bị khóa có thể khác nhau tùy thuộc vào mẫu sản phẩm và nhà sản xuất, để biết chi tiết hơn, tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng cung cấp kèm với thiết bị khóa. Bạn phải mua một thiết bị khóa bổ sung.




Khóa sản phẩm

1. Gài phần khóa của thiết bị khóa vào lỗ trên khóa Kensington của sản phẩm (B) và xoay về chiều khóa (A).
2. Nối cáp cho khóa Kensington.
3. Cố định cáp khóa Kensington vào bàn hoặc vật nặng.

 Bạn có thể mua bộ khóa thiết bị ở cửa hàng điện máy hoặc cửa hàng trực tuyến.

3 Sử dụng sản phẩm

3-1 Màn hình mạng là gì?



- Màn hình kết nối mạng có thể được sử dụng tương tự như một màn hình thông thường. Nó cũng có nhiều chức năng giống như phần lớn các máy tính, chẳng hạn như kết nối Internet, tạo tài liệu, biên tập hình ảnh, thông qua kết nối với một máy chủ PC trên mạng LAN. Ngoài ra, nó cho phép bạn kết nối với các thiết bị ngoại vi (DSC, MP3, ổ cứng gắn ngoài) vào cổng USB để chơi nhạc, chiếu phim và chơi game.
- Bạn có thể chia sẻ hình ảnh đang hiển thị trên màn hình kết nối mạng của bạn với người dùng khác bằng cách kết nối một máy chiếu hoặc một thiết bị hiển thị với cổng VGA OUT của màn hình. Bạn có thể sử dụng chức năng này cho hội nghị truyền hình và các tác vụ phải chia sẻ khác.
- Ngoài ra, nhờ hệ điều hành Windows XP được cài sẵn trên màn hình kết nối mạng, bạn có thể tìm kiếm trên Internet và bộ nhớ USB mà không phụ thuộc vào máy chủ PC của bạn.

3-2 Cắm và Chạy

Nếu mở nguồn điện ngay sau khi mua sản phẩm, một thông báo về thiết lập độ phân giải tối ưu sẽ xuất hiện trên màn hình. Hãy chọn một ngôn ngữ và độ phân giải tối ưu.



▲/▼ : Bạn có thể chọn một ngôn ngữ bằng những nút sau.

MENU : Khi nhấn nút này, thông báo được tắt đi.



Thiết lập độ phân giải tối ưu.

- Nhấn phải chuột trên Desktop và chọn 'Properties (Thuộc tính)' từ menu pop-up (menu sổ xuống).
- Trong thẻ 'Settings (Thiết lập)', chọn độ phân giải về độ phân giải tối ưu.



- Thông báo này sẽ xuất hiện tối đa 3 lần nếu độ phân giải chưa được cài đặt tối ưu.

3-3 Bảng kiểu tín hiệu chuẩn

Không giống như màn hình CDT, màn hình LCD với những đặc tính vốn có của tấm panel nên sẽ có một độ phân giải tối ưu cho chất lượng hình ảnh tốt nhất ứng với kích thước màn hình.

Vì vậy, chất lượng hình ảnh sẽ suy giảm nếu độ phân giải tối ưu không được thiết lập ứng với kích thước tấm panel màn hình. Bạn được khuyến cáo thiết lập độ phân giải tối ưu.

Nếu tín hiệu từ máy PC là một trong những kiểu tín hiệu chuẩn dưới đây, màn hình sẽ được thiết lập tự động. Tuy nhiên, nếu tín hiệu từ máy PC không phải là một trong những kiểu tín hiệu sau, một màn hình trống có thể được kích hoạt hoặc chỉ có đèn LED báo nguồn bật sáng. Do đó, hãy cấu hình sản phẩm như dưới đây bằng cách tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng card màn hình.

TC190

CHẾ ĐỘ HIỂN THỊ	TẦN SỐ QUÉT NGANG (KHZ)	TẦN SỐ QUÉT DỌC (HZ)	XUNG PIXEL (MHZ)	PHÂN CỰC ĐỒNG BỘ (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+

TC240

CHẾ ĐỘ HIỂN THỊ	TẦN SỐ QUÉT NGANG (KHZ)	TẦN SỐ QUÉT DỌC (HZ)	XUNG PIXEL (MHZ)	PHÂN CỰC ĐỒNG BỘ (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+


Tần số quét ngang

Thời gian quét một hàng từ cực biên trái – sang cực biên phải trên màn hình được gọi chu kỳ ngang và nghịch đảo của chu kỳ ngang được gọi là tần số quét ngang. Tần số quét ngang được biểu thị bằng kHz.


Tần số quét dọc

Tám panel phải hiển thị cùng một hình trên màn hình mười lần mỗi giây để mắt người có thể nhìn thấy hình ảnh. Tần số này được gọi là tần số quét dọc. Tần số quét dọc được biểu thị bằng Hz.

3-4 Cài đặt trình điều khiển thiết bị

 Nếu bạn cài đặt trình điều khiển thiết bị, bạn có thể thiết lập độ phân giải và tần số phù hợp cho sản phẩm. Trình điều khiển thiết bị được đóng gói trong CD-ROM đi kèm. Nếu tập tin trình điều khiển đi kèm bị lỗi, vui lòng truy cập trang web trung tâm dịch vụ (<http://www.samsung.com/>), công ty điện tử Samsung để tải về trình điều khiển.


1. Đưa đĩa CD-ROM cài đặt vào ổ CD-ROM.
2. Nhấp vào "Windows Driver".
3. Chọn mẫu sản phẩm của bạn từ danh sách mẫu.



4. Hoàn tất các bước cài đặt còn lại theo các chỉ dẫn hiển thị trên màn hình.
5. Kiểm tra độ phân giải và tần số làm tươi màn hình trong thiết lập Control Panel (Bảng điều khiển). Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo tài liệu về hệ điều hành Windows.

3-5 Các nút điều khiển

Các nút điều khiển








Các nút ở phía dưới của sản phẩm.


BIỂU TƯỢNG	PHẦN MÔ TẢ
MENU/ [Grid Icon]	<p>Nhấn nút này để xem khung điều khiển (OSD).</p> <p>Nút này cũng được sử dụng để thoát OSD hoặc quay về menu OSD cao hơn</p> <p>* Chức năng khóa phím</p> <p>Dùng để khóa phím và giữ nguyên các thiết lập hiện hành hoặc để tránh người khác thay đổi cấu hình.</p> <p>Mở: Khi bấm giữ phím [MENU] trong 5 giây, chức năng khóa phím sẽ được bật.</p> <p>Tắt: Khi bấm giữ phím [MENU] lại trong 5 giây, chức năng khóa phím sẽ được tắt.</p>
[Up/Down Arrow Icon]	<p>Có thể cài đặt Customized Key cho một trong các chức năng sau. Nếu bạn nhấn Customized Key (Phím tùy chỉnh) [Customized Key Icon] sau khi đã cài đặt nó, chức năng đã được cấu hình sẽ được thực hiện.</p> <p><MagicBright> - <MagicColor> - <Color Effect> - <Image Size></p> <p> Bạn có thể cài đặt chức năng cho <Customized Key> bằng cách chọn "<SETUP&RESET> -> <Customized Key>" trong OSD.</p>
[Volume Icon]	Khi OSD không xuất hiện trên màn hình, nhấn nút này để điều chỉnh âm lượng.
[Up/Down Arrow Icon]	Điều chỉnh các mục trong menu.
[Source Icon]/SOURCE	<p>Sử dụng nút này để chọn chức năng</p> <p>Nhấn nút [Source Icon] /SOURCE để chọn tín hiệu video từ một thiết bị được kết nối khi OSD tắt. (Khi nhấn nút [Source Icon] /SOURCE để chuyển đổi chế độ nhận tín hiệu, một thông báo xuất hiện ở góc trái trên của màn hình hiển thị chế độ hiện tại).</p>
AUTO	<p>Nhấn [AUTO] để điều chỉnh các thiết lập màn hình một cách tự động</p> <p> Chức năng này chỉ có ở chế độ analog.</p> <p>Nếu các thiết lập độ phân giải được thay đổi Display Properties (Thuộc tính hiển thị), chức năng <AUTO adjustment> được thực hiện.</p>
[Power Icon]	Nhấn nút này để tắt hay mở nguồn sản phẩm.

3-6 Sử dụng menu điều chỉnh màn hình (OSD:Khung điều khiển)



Menu điều chỉnh màn hình (OSD:Khung điều khiển) Cấu trúc

MENU CHÍNH	MENU PHỤ				
 PICTURE	Brightness	Contrast	Sharpness	MagicBright	Coarse
	Fine				
 COLOR	MagicColor	Red	Green	Blue	Color Tone
	Color Effect	Gamma			
 SIZE & POSITION	H-Position	V-Position	Image Size	Menu H-Position	Menu V-Position
 SETUP&RESET	Reset	Menu Transparency	Language	Clock	Off Timer
	On Timer	On Timer Source	On Timer Volume	Display Time	Customized Key
 INFORMATION	-				


PICTURE



MENU	PHẦN MÔ TẢ
Brightness	Điều khiển độ sáng của màn hình. Menu này không sử dụng được khi chức năng <MagicBright> được cài đặt ở chế độ <Dynamic Contrast>.
Contrast	Điều chỉnh độ tương phản của các hình ảnh được hiển thị trên màn hình Menu này không sử dụng được khi chức năng <MagicBright> được cài đặt ở chế độ <Dynamic Contrast>. Menu này không sử dụng được khi chức năng <MagicColor> được cài đặt ở chế độ <Full> hoặc chế độ <Intelligent>.
Sharpness	Điều chỉnh sự rõ nét của các chi tiết hình ảnh hiển thị trên màn hình Menu này không sử dụng được khi chức năng <MagicBright> được cài đặt ở chế độ <Dynamic Contrast>. Menu này không sử dụng được khi chức năng <MagicColor> được cài đặt ở chế độ <Full> hoặc chế độ <Intelligent>.

MENU	PHẦN MÔ TẢ
MagicBright	<p>Cung cấp sẵn các thiết lập hình ảnh được tối ưu hóa cho nhiều môi trường làm việc khác nhau như soạn thảo một tài liệu, lướt Internet, chơi game, xem thể thao hoặc phim ảnh v.v...</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Custom> Nếu các chế độ hình ảnh cài đặt sẵn chưa đủ, người dùng có thể cài đặt trực tiếp <Brightness> và <Contrast> bằng chế độ này. • <Text> Chế độ này cung cấp thiết lập hình ảnh phù hợp cho soạn thảo tài liệu. • <Internet> Chế độ này cung cấp thiết lập hình ảnh phù hợp cho lướt Internet (văn bản + hình ảnh). • <Game> Chế độ này cung cấp thiết lập hình ảnh phù hợp cho chơi game với nhiều chi tiết đồ họa và yêu cầu một tần số làm tươi màn hình nhanh. • <Sport> Chế độ này cung cấp thiết lập hình ảnh phù hợp cho các trò chơi thể thao với rất nhiều chuyển động. • <Movie> Chế độ này cung cấp thiết lập độ sáng và độ sắc nét tương tự như màn hình TV cho môi trường giải trí tốt nhất (phim, DVD, v.v...). • <Dynamic Contrast> Điều chỉnh tự động tương phản hình ảnh sao cho ảnh sáng và tối được cân bằng toàn cục.
Coarse	<p>Loại bỏ nhiễu sọc dọc (nhóm sọc) từ màn hình.</p> <p>Vị trí của màn hình có thể bị thay đổi sau khi điều chỉnh. Trong trường hợp này, dời màn hình sao cho màn hình được hiển thị ở trung tâm bằng cách sử dụng menu <H-Position>.</p> <p> Chức năng này chỉ có ở chế độ analog.</p>
Fine	<p>Loại bỏ nhiễu sọc ngang (nhóm sọc) từ màn hình.</p> <p>Nếu bạn không thể loại bỏ nhiễu hoàn toàn với chức năng <Fine> hãy sử dụng chức năng <Coarse> sau đó sử dụng lại chức năng <Fine>.</p> <p> Chức năng này chỉ có ở chế độ analog.</p>

COLOR







MENU	PHẦN MÔ TẢ
MagicColor	<p>Biểu thị màu sắc tự nhiên rõ ràng hơn mà không làm biến đổi chất lượng hình ảnh nhờ sử dụng công nghệ cải tiến chất lượng hình ảnh được phát triển bởi công ty điện tử Samsung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <Off> - Tắt chức năng MagicColor. <Demo> - Bạn có thể so sánh các hình ảnh được xử lý bởi MagicColor với các hình ảnh gốc. <Full> - Cho hình ảnh rõ ràng hơn ở cả những vùng có màu da. <Intelligent> - Cải thiện độ kết tủa màu ở hình ảnh ngoại trừ những vùng tương xứng với màu da.
Red	<p>Bạn có thể điều chỉnh giá trị sắc đỏ của hình ảnh theo sở thích của mình.</p> <p>Menu này không sử dụng được khi chức năng <MagicColor> được cài đặt ở chế độ <Full> hoặc chế độ <Intelligent>.</p>
Green	<p>Bạn có thể điều chỉnh giá trị sắc xanh lục của hình ảnh theo sở thích của mình.</p> <p>Menu này không sử dụng được khi chức năng <MagicColor> được cài đặt ở chế độ <Full> hoặc chế độ <Intelligent>.</p>
Blue	<p>Bạn có thể điều chỉnh giá trị sắc xanh dương của hình ảnh theo sở thích của mình.</p> <p>Menu này không sử dụng được khi chức năng <MagicColor> được cài đặt ở chế độ <Full> hoặc chế độ <Intelligent>.</p>
Color Tone	<p>Bạn có thể đặt nhiệt độ màu theo sở thích của mình.</p> <ul style="list-style-type: none"> <Cool> - Đặt nhiệt độ màu của màn hình sang màu dịu hơn. <Normal> - Đặt nhiệt độ màu của màn hình sang nhiệt độ màu chuẩn. <Warm> - Đặt nhiệt độ màu của màn hình sang màu ấm hơn. <Custom> - Chọn menu này để đặt nhiệt độ màu bằng tay. <p>Nếu bạn không thích các nhiệt độ màu đã có sẵn, bạn có thể điều chỉnh màu bằng tay trong <Color Effect>.</p> <p>Menu này không sử dụng được khi chức năng <MagicColor> được cài đặt ở chế độ <Full> hoặc chế độ <Intelligent>.</p>
Color Effect	<p>Bạn có thể thay đổi bầu không khí chung bằng cách thay đổi màu của hình ảnh.</p> <p>Menu này không sử dụng được khi chức năng <MagicColor> được cài đặt ở chế độ <Full> hoặc chế độ <Intelligent>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <Off> - Tắt chức năng color effect. <Grayscale> -Hiển thị hình ảnh với màu trắng đen. <Green> - Hiển thị hình ảnh với tông màu xanh lục. <Aqua> - Hiển thị hình ảnh với tông màu trắng trong. <Sepia> - Hiển thị hình ảnh với tông màu nâu đen.
Gamma	<p>Sử dụng menu này, bạn có thể thay đổi cường độ của màu sắc ở độ sáng trung bình.</p> <ul style="list-style-type: none"> <Mode1> - <Mode2> - <Mode3>



<Chức năng Color> không còn khi cài đặt <MagicBright> ở chế độ <Dynamic Contrast>.

SIZE & POSITION




MENU	PHẦN MÔ TẢ
H-Position	Di chuyển vị trí của vùng hiển thị trên màn hình theo chiều ngang.  Chức năng này chỉ có ở chế độ analog.
V-Position	Di chuyển vị trí của vùng hiển thị trên màn hình theo chiều dọc.  Chức năng này chỉ có ở chế độ analog.
Image Size	<ul style="list-style-type: none"> <Auto> - Hình ảnh được hiển thị theo tỉ lệ co của tín hiệu vào. <Wide> - Hình ảnh được hiển thị toàn màn hình bất chấp tỉ lệ co của tín hiệu vào.  <ul style="list-style-type: none"> Tín hiệu không có trong bảng chuẩn không được hỗ trợ. Nếu độ phân giải được thiết lập ở độ phân giải tối ưu, tỉ lệ co không thay đổi dù cho <Image Size> được để là <Auto> hoặc <Wide>.
Menu H-Position	Bạn có thể điều chỉnh hoành vị của OSD.
Menu V-Position	Bạn có thể điều chỉnh tung vị của OSD.

SETUP&RESET



MENU	PHẦN MÔ TẢ
Reset	Sử dụng chức năng này để khôi phục các thiết lập chất lượng và màu về các mặc định xuất xưởng. <ul style="list-style-type: none"> <No> - <Yes>
Menu Transparency	Bạn có thể lựa chọn OSD trong suốt. <ul style="list-style-type: none"> <Off> - <On>

MENU	PHẦN MÔ TẢ
Language	<p>Chọn một ngôn ngữ cho OSD.</p> <ul style="list-style-type: none"> English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский, Português, Türkçe, Polski, Magyar <p> Ngôn ngữ được lựa chọn chỉ được sử dụng trên OSD của sản phẩm. Sự thiết lập này không ảnh hưởng các chức năng khác của máy PC.</p>
Clock	Cài đặt thời gian hiện tại.
Off Timer	<p>Được dùng để cài đặt sản phẩm tự động tắt sau một thời gian nhất định.</p> <ul style="list-style-type: none"> <Off> - <On>
On Timer	<p>Được dùng để cài đặt sản phẩm tự động mở sau một thời gian nhất định.</p> <ul style="list-style-type: none"> <Off> - <On>
On Timer Source	<p>Được dùng để điều chỉnh chế độ khi sản phẩm tự động mở.</p> <ul style="list-style-type: none"> <Analog> - <Client>
On Timer Volume	Tự động điều chỉnh âm lượng đến một mức chọn khi sản phẩm được mở.
Display Time	<p>OSD tự động ẩn khi không được tác động đến.</p> <p>Bạn có thể chỉ định thời gian chờ trước khi OSD tự tắt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <5 sec> - <10 sec> - <20 sec> - <200 sec>
Customized Key	<p>Bạn có thể cài đặt một trong số các chức năng sau cho Customized Key (Phím tùy chỉnh).</p> <ul style="list-style-type: none"> <MagicBright> - <MagicColor> - <Color Effect> - <Image Size>

INFORMATION



MENU	PHẦN MÔ TẢ
INFORMATION	Hiển thị tần số và độ phân giải thiết lập trên máy PC.

4 Cài đặt phần mềm


4-1 Using Windows XPe

Maùy khách XPe là gì?

Maột maùy khách của Microsoft Windows XP Embedded (XPe) sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows XP Embedded. Khi maột maùy khách XPe được kết nối với maột maùy chủ Citrix ICA hay maột maùy chủ khách mà có thể cung cấp dịch vụ Microsoft RDP, đồ dữ liệu cho bàn phím, chuột, âm thanh/video và maơn hình sẽ được truyền qua mạng giữa maùy khách và maùy chủ.

Cài Maùy chủ có thể Kết nối

- Maột Maùy chủ Citrix ICA (Cấu trúc Maùy tính Ổn định)
 - Maột Maùy chủ Microsoft Windows 2000/2003 nối màø cài dịch vụ đầu cuối và Citrix MetaFrame được cài đặt
 - Maột Maùy chủ Microsoft Windows NT 4.0 nối màø Citrix MetaFrame được cài đặt
- Maột Maùy chủ Microsoft RDP (Giao thức Maơn hình Tở xa)
 - Maột Maùy chủ Microsoft Windows 2000 nối màø cài dịch vụ đầu cuối được cài đặt
 - Maột Maùy chủ Microsoft Windows 2003
 - Maột bộ Microsoft Windows XP Professional

 Tài liệu này mô tả các chức năng do XPe Client phát triển. Tuy nhiên, nó không giải thích các chức năng của Windows XP Embedded. Nếu có thêm thông tin về Windows XP Embedded, tham khảo Windows XP Embedded Help được cung cấp bởi Microsoft.

Logon

Khi maùy khách khởi động, bạn có thể nhập vào maùy chủ bằng cách nhập tên người sử dụng và mật khẩu của bạn. Các tên người sử dụng mặc định là 'Administrator' và 'User' và mật khẩu của chúng là một dấu cách (a space).

Desktop của Windows XP Embedded

Người sử dụng

Khi bạn đăng nhập, màn hình giao diện người dùng (User Desktop) sẽ xuất hiện. Các biểu tượng mặc định như My Computer, My Network Places, Citrix Program Neighborhood, Remote Desktop Connection và Internet Explorer. Bạn cũng có thể thấy kết nối với menu Start. Biểu tượng như chèn âm lượng, biểu tượng VNC server và thời gian sẽ hiển thị trên Thanh Task của Người sử dụng.

Khi đã đăng nhập với quyền người dùng, hệ thống sẽ được bảo vệ bằng nhiều giới hạn để tránh các thao tác sai của người dùng. Bạn không thể truy cập các ổ đĩa của hệ thống và có thể nhúng hân chế trong các thuộc tính cấu hình với vùng. Nếu cấu hình các cài đặt cao cấp và chi tiết của maùy khách, hãy nhập vào và làm maột người quản trị.

Administrator

Nếu đăng nhập với quyền Nhà quản trị, màn hình giao diện nhà quản trị (Administrator Desktop) sẽ xuất hiện. Các biểu tượng mặc định như My Computer, My Network Places, Citrix Program Neighborhood, Remote Desktop Connection, Internet Explorer, và Recycle Bin. Bạn cũng có thể thấy Citrix Program Neighborhood, Remote Desktop Connection và Internet Explorer từ menu Start. Biểu tượng như chèn âm lượng, biểu tượng maùy chủ VNC, biểu tượng trống thái của Enhanced Write Filter và thời gian sẽ hiển thị trên Thanh Task của Administrator. Các quyền của Administrator được yêu cầu khi thêm vào hay gỡ bỏ các chương trình.

Log off, Restart, Shut down

- Nếu bạn đang thoát khỏi phiên làm việc hiện tại, tắt hay khởi động lại máy khách của bạn, hãy sử dụng menu Start. [Nhấp vào Start → Shut down]. Hộp thoại Shut Down Windows sẽ hiển thị. Chọn một hoạt động từ một hộp thoại combo và nhấp vào OK. Bạn cũng có thể nhấp vào thoát hay tắt máy khách của bạn bằng cách sử dụng hộp thoại Windows Security và hộp thoại này sẽ xuất hiện khi nhấn tổ hợp phím [Ctrl + Alt + Del]. Nếu chế độ 'Cố định boot Nâng cao Tắt khởi động' được kích hoạt, bạn sẽ ngay lập tức nhấp vào sau mỗi lần thoát.
- Các hoạt động Nâng cao thoát Máy khách, Khởi động lại và Tắt có hiệu lực khi có các hoạt động của EWF(Enhanced Write Filter). Nếu giao diện nào đó được thay đổi của hệ thống, bạn phải lưu một bộ nhớ flash. Nếu không làm như vậy sẽ làm cho các hình ảnh nào đó được thay đổi bộ nhớ khi máy khách được tắt hay khởi động lại. (Trong trường hợp hỗ trợ nâng cao thoát, các hình sẽ được ghi nhớ khi nhấp vào.) Để biết thêm thông tin về Enhanced Write Filter, xem phần Trợ giúp cho Chương trình (Program Help).

Cài đặt chương trình

Keát nối Mạng hình Tờ x

Bạn có thể cài đặt một máy chủ nào đó của mạng hoạt động hay một máy tính khách (Windows 95 hay các phiên bản môi trường) từ xa thông qua một kết nối mạng hình tờ x.


- **Mạng hình Tờ x**
 - Máy chủ Windows XP Professional hay Windows 2000/2003 phải được cài đặt trên máy tính để có thể cài đặt khi được khởi động từ xa. Máy tính này được gọi là một host.
 - Một máy tính từ xa chạy trên một hệ thống mạng môi trường Windows 95 được yêu cầu. Máy tính đó xa này được gọi là một máy khách. Phần mềm cho máy khách để có thể kết nối mạng hình tờ x phải được cài đặt trên máy khách.
 - Bạn cũng phải được kết nối với Internet. Một kết nối bằng đường vô tuyến Internet sẽ tốt cho các hoạt động mạng. Tuy nhiên, vì mạng hình tờ x sẽ truyền tải dữ liệu như là bao gồm dữ liệu mạng hình và dữ liệu bản địa nên để cài đặt kết nối bằng đường vô tuyến Internet sẽ không được yêu cầu. Bạn có thể chạy một mạng hình tờ x trên một kết nối Internet có băng thông thấp.
- **Làm cho Máy tính Của bạn thành một Host**

Bạn phải kích hoạt tính năng Mạng hình Tờ x để cài đặt khi được khởi động từ xa. Bạn phải nhấp vào vào một quyền truy cập hoặc một thành viên của nhóm Những Người truy cập để có thể được tính năng Mạng hình Tờ x trên máy tính của bạn. Làm theo các bước sau:

 - Mở cửa sổ Hệ thống trong Control Panel. Nhấp vào Start, tìm vào Settings, nhấp vào Control Panel, và sau đó nhấp vào biểu tượng System.
 - Trên thẻ Remote, chọn hộp kiểm "Cho phép những người khác sử dụng kết nối từ xa với máy tính này".
 - Nhấp vào nút để cài đặt quyền để kết nối với máy tính của bạn từ xa, và nhấp vào OK.
 - Nếu cho máy tính của bạn chạy và được kết nối với mạng của máy khách với ổ cứng đã cài đặt



Khi chạy một mạng hình tờ x trên Windows XP Professional, bạn không thể sử dụng hệ thống mạng trên máy tính của bạn.



- **Khôùï ñoãng möät Phieân laøm vieäc cuûa Maøn hình Tõø xa trong Maùy kháùch**

Sau khi baïn ñaõ laøm cho maùy tính host cuûa baïn cho pheùp caùc keát noái tõø xa vaø ñaõ caøi ñaët phaàn meàm maùy kháùch treân möät maùy kháùch döïa treân heä ñieàu haønh Windows, baïn ñaõ saün saøng cho phieân laøm vieäc cuûa Maøn hình Tõø xa. Ñaàu tieân baïn phaûi xaùc laäp möät keát noái maïng rieäng aùo hay möät keát noái dòch vuï truy caäp tõø xa tõø maùy kháùch cuûa baïn ñeán maùy host cuûa baïn.


1. Nhaáp vaøo Start, troù vaøo Programs, vaø nhaáp vaøo Remote Desktop Connection. Hoaëc nhaáp keùp vaøo bieâu töõõng Remote Desktop Connection.
Cöûa soá Keát noái Maøn hình Tõø xa seõ môû ra.
2. Nhaáp teân cuûa maùy tính host. Baïn coù theä caáu hình caùc caøi ñaët chi tieát baèng caùch nhaáp vaøo nuùt Options.




 Màn hình này không có tập tin trợ giúp.

3. Tuøy chöïn


- Toång quan: Nhaáp thoâng tin ñaêng nhaäp ñieä keát noái vöùï maùy tính host. Nhaäp teân ngöõõøi söû duïng vaø maät kháùu cuûa baïn ñeä ñaêng nhaäp vaøo maùy host möät caùch töï ñoãng.



- Hiện thò: Keát noái Maøn hình Tở xa sẽ gửì vàø nhảøn đồø lieàu maøn hình ñã ñổĩc neøn. Neáu baỷn caøi ñaët chaát löõng ñoà phaân giaùì vàø maøu saéc ñu cheá ñoà cao, toác ñoà coù theå chaãm laï.



- Caùc nguoàn Cuïc boá: Chæ roõ laø coù sữ duýng caùc oà ñoà coùng vàø caùc coàng hay khoàng.




- Caùc chõng trình: Chæ roõ laø coù hieãn thò Maøn hình hay chaỷ moät òùng duýng moãi khi baỷn ñổĩc keát noái

hay không. Maëc ñhònh laø 'Maøn hình'



- Kinh nghiệm: Bận cù theỏ chổin toỏc nỏỏ cừu kỏt nỏỏi, vỏỏ chổin vỏỏ chia seỏ cỏuc tỳy chổin mỏỏi trỏỏđỏng.



4. Nhấp vào Connect. Hộp thoại Log On to Windows sẽ xuất hiện.
5. Trong hộp thoại “Log On to Windows”, gõ tên người sử dụng, mật khẩu và tên miền (nếu có yêu cầu) của bạn, và sau đó nhấp vào OK. Cửa sổ Màn hình Tờ xa sẽ mở ra và bạn sẽ thấy các cài đặt của màn hình, các tập tin và các chương trình của máy tính host.

 Ñeả bieát theâm thoâng tin veà Keát noái Maøn hình Töø xa, haõy truy caáp trang web cuûa Microsoft.


Phần mềm RealVNC Server

RealVNC (Virtual Network Computing) là một phần mềm cho phép bạn kết nối với một máy tính khác trên một mạng và điều khiển nó từ xa. So với dòng vưi điều cuối của Windows thì nó có một chức năng tổng hợp, RealVNC chæ cho phép một người quản trò kết nối với máy chủ trong một thời gian. Vì vậy, nếu một máy khác được kết nối với máy chủ là một người quản trò thì kết nối này sẽ được người quản trò điều khiển.

Trong RealVNC, máy chủ và người xem liên lạc với nhau thông qua giao thức VNC. Bạn phải cài đặt một RealVNC server trên máy tính mà bạn muốn điều khiển từ xa và một VNC viewer trên máy tính sẽ điều khiển từ xa với máy tính hoặc cài đặt RealVNC server. Do đó, chương trình máy chủ RealVNC được cài đặt trên một XPc client.

Bà con dùng thử dùng công trình này, bạn không cần phải trực tiếp đến nhà máy khai thác để giao tiếp với các nhân viên. Thay vào đó, bạn có thể kết nối với nhà máy khai thác thông qua máy chủ và giao tiếp với nhân viên từ xa. Phần mềm RealVNC được sử dụng vì lý do này.

Chạy cài đặt phần mềm qua trình cài đặt của RealVNC. Nếu hiển thị hộp thoại cài đặt của RealVNC, hãy nhấp vào biểu tượng RealVNC trên khay hệ thống. Hộp thoại này, bạn có thể cài đặt máy chủ VNC vào cấu hình một máy khách và nhiều thuộc tính. Máy khách mặc định được cài cho 'Nhập qua trình'. Lưu ý rằng vấn đề này rất nhạy cảm.




Internet Explorer

Một máy khách XPe bao gồm Internet Explorer. Chương trình này cho phép bạn tải về mọi người sử dụng. Nếu có thêm thông tin về Internet Explorer, hãy truy cập vào trang web của Microsoft.

Chương trình Enhanced Write Filter

Enhanced Write Filter (EWF) bảo vệ ổ đĩa flash bằng cách ghi vào và bảo toàn dữ liệu của thiết bị flash. EWF cung cấp một giao diện để ghi thông qua một ổ đĩa flash để máy khách thay vì cho phép truy cập trực tiếp vào ổ đĩa flash.

Khi EWF được kích hoạt, dữ liệu sẽ không được lưu trong bộ nhớ flash. Dữ liệu lưu trong ổ đĩa flash sẽ bị mất khi máy khách khởi động lại. Dữ liệu trong ổ đĩa flash sẽ bị mất khi khởi động lại hay tắt máy khách của bạn. Vì vậy, để tránh dữ liệu bị mất, bạn nên sao lưu dữ liệu registry, favorites và cookie... thì nội dung trong ổ đĩa flash sẽ được chuyển về ổ đĩa flash. Một thông báo lỗi sẽ xuất hiện khi không thể ghi vào ổ đĩa flash do ổ đĩa flash không đủ lớn. Nếu thông báo này hiển thị, bạn phải tắt EWF để giải phóng ổ đĩa flash EWF. Người sử dụng có thể nhấp vào biểu tượng EWF trên khay hệ thống để khởi động lại máy khách. Người sử dụng cũng có thể thay đổi cấu hình EWF bằng cách nhấp vào biểu tượng quản lý EWF để cấu hình lại. Công việc này yêu cầu quyền của người quản trị.




- **Kích hoạt chế độ bảo vệ ổ đĩa flash bằng cách ghi dữ liệu vào ổ đĩa flash và khởi động lại máy tính của bạn**

Nếu EWF đã được tắt, kích hoạt nó. Nếu máy này được chọn, ổ đĩa flash sẽ được giải phóng và EWF sẽ được kích hoạt. Sau khi khởi động lại máy tính của bạn, cấu hình và các tập tin thông tin hệ thống của máy khách sẽ được ghi vào ổ đĩa flash. Bạn cũng có thể thấy hiển thị thông báo bằng

caùch nhaáp döng leänh “ewfmgr.exe c: -enable” ôu daáu nhaéc leänh vaø khôûi ñoäng laï maùy tính cuûa baïn.

- **Taét cheá ñoã baùo veä ñoã ñeä khôûng ghi döõ lieäu vaøo ñoã ñöôïc vaø khôûi ñoäng laï maùy tính cuûa baïn**
Muïc naøy seõ ñöôïc kích hoaït khi EWF ñang chaïy. Neáu muïc naøy ñöôïc choïn, caùc traïng thaùi hieän thöøi cuûa maùy khaùch (ñaõ ñöôïc löu trong boä nhôù ñeäm) seõ ñöôïc löu trong boä nhôù flash vaø EWF ñöôïc taét. Sau khi khôûi ñoäng laï maùy tính cuûa baïn, caùc caáu hình vaø caùc taäp tin thoäng tin heä thoäng cuûa maùy khaùch seõ ñöôïc ghi vaøo moät boä nhôù flash. Baïn cuõng coù theä thöïc hieän hoaït ñoäng naøy baèng caùch nhaáp döng leänh “ewfmgr.exe c: -commitanddisable” ôu daáu nhaéc leänh vaø khôûi ñoäng laï maùy tính cuûa baïn.
- **Ghi caùc thay ñoái vaøo moät oã ñoã.**
Muïc naøy seõ ñöôïc kích hoaït khi EWF ñang chaïy. Neáu muïc naøy ñöôïc choïn, caùc traïng thaùi hieän thöøi cuûa maùy khaùch (ñaõ ñöôïc löu trong boä nhôù ñeäm) seõ ñöôïc löu trong boä nhôù flash. Tuy nhieän, traïng thaùi cuûa EWF seõ khôûng ñöôïc thay ñoái. Baïn cuõng coù theä thöïc hieän hoaït ñoäng naøy baèng caùch nhaáp döng leänh “ewfmgr.exe c: -commit” taïi daáu nhaéc leänh.


 Baïn coù theä xem caùc caáu hình cuûa caùc boä nhôù ñöôïc baùo veä baèng caùch nhaáp “ewfmgr.exe c:” taïi daáu nhaéc leänh.

Bộ lọc ghi dựa trên tập tin (FBWF)

Bộ lọc ghi dựa trên tập tin (FBWF) giúp bảo vệ dữ liệu trong bộ nhớ của máy khách (client) không bị ghi đè lên từ người dùng không có thẩm quyền. Bằng cách hạn chế việc ghi quá nhiều vào bộ nhớ, FBWF cho phép bạn sử dụng máy khách (client) lâu hơn. Khi yêu cầu tác vụ I/O, FBWF sẽ để máy khách (client) thực thi các tiến trình này trên bộ đệm thay vì trên bộ nhớ, nhờ vậy mà bộ nhớ được bảo vệ.

Dữ liệu đã lưu trong bộ đệm được bảo toàn trong khi máy khách (client) hoạt động. Và được xóa đi khi nó khởi động lại hoặc thoát. Để lưu các thay đổi, bạn nên ghi tập tin liên quan lên đĩa bằng lệnh commit. Nếu bạn không biết tập tin nào đã bị thay đổi, hãy tắt(disable) chức năng FBWF, và bật lại (enable) sau khi đã thay đổi.

Bạn có thể kiểm soát FBWF bằng nhiều tùy chọn khác nhau của lệnh fbwfmgr ngay tại dấu nhắc lệnh.



- **Thiết lập FBWF**
 - Trạng thái FBWF hiện tại: Hiện thị trạng thái hiện hành của FBWF (Đã bật hoặc Đã tắt).
 - Lệnh khởi động: Hiện thị lệnh FBWF sẽ được thực thi trong lần khởi động tiếp theo.
 - Bộ nhớ đã sử dụng: Hiện thị dung lượng bộ nhớ RAM đang được FBWF sử dụng. Nếu trạng thái hiện hành là “Đã tắt”, bộ nhớ đã sử dụng được hiển thị là 0 KB.
 - Bộ nhớ tối đa: Hiện thị dung lượng bộ nhớ RAM tối đa mà FBWF có thể sử dụng.
- **Lệnh FBWF**
 - Bật FBWF và khởi lại động hệ thống: Để bật FBWF đã tắt và khởi động máy khách (client). Nếu máy khách (client) không khởi động được, thì chỉ có lệnh boot được chuyển thành BWF_ENABLE và trạng thái hiện hành không bị thay đổi.
 - Tắt FBWF và khởi lại động hệ thống: Để tắt FBWF đã bật và khởi động máy khách (client). Nếu máy khách (client) không khởi động được, thì chỉ có lệnh boot được chuyển thành FBWF_DISABLE và trạng thái hiện hành không bị thay đổi.

- Ghi các thay đổi lên đĩa. Ngay cả khi đĩa đã được bảo vệ bởi FBWF, bạn vẫn có thể thêm hoặc xóa các tập tin mà bạn muốn lưu lên đĩa. Để ghi các thay đổi lên đĩa, nhấp vào nút [Write the changes to the disk] (Ghi các thay đổi vào đĩa).
- **Trạng thái phiên**
 - Phiên hiện tại: Hiện thị các ổ đĩa được bảo vệ bởi FBWF và danh sách các tập tin và thư mục trên các ổ đĩa được bảo vệ bởi FBWF.
 - Phiên kế tiếp: Chọn các ổ đĩa sẽ được bảo vệ bởi FBWF trong lần khởi động kế tiếp của máy khách (client). Tương tự, chọn các tập tin và thư mục mà bạn muốn được bảo vệ bởi FBWF.

Windows Media Player

Maùy khách XPe bao gồm cả Windows Media Player 6.4. Với Windows Media Player, bạn có thể chơi các tập tin âm thanh và video trên một trang web.

Control Panel

The Windows Firewall

Windows Firewall bảo vệ maùy khách của bạn. Windows Firewall cho phép bạn hạn chế dữ liệu vào maùy khách của bạn từ các maùy tính khác, vì vậy sẽ giúp bạn kiểm soát dữ liệu trên maùy khách của bạn hiệu quả hơn. Ngoài ra, nó cũng cung cấp một rào chắn giữa maùy khách của bạn và các kết nối mạng làm giảm các truy cập không mong muốn, các virus và các phần mềm gây hại trên mạng.

Bạn có thể sử dụng một bức tường lửa (firewall) nhỏ một người lính gác để nhận biết dữ liệu đến từ Internet và các mạng khác. Tùy theo các cài đặt của bức tường lửa, dữ liệu đến maùy tính của bạn sẽ được cho phép hay từ chối.

Windows Firewall được cài đặt sẵn, cài đặt và kích hoạt trên maùy khách của bạn. Tuy nhiên, như quân trò của bạn có thể tắt nó đi. Bạn có thể chọn một bức tường lửa khác. Do đó, bạn sẽ không được yêu cầu phải sử dụng Windows Firewall. Nếu bạn cài đặt tường lửa của các bức tường lửa khác và chọn cài đặt khác để cài đặt tường lửa của bạn. Nếu cài đặt và chạy một bức tường lửa khác, bạn phải tắt Windows Firewall.

Bạn phải nhập lại một như quân trò để bắt hay tắt Windows Firewall. Làm theo những bước này để bắt hay tắt Windows Firewall.

1. Chạy Windows Firewall.
2. Nhấp vào một trong những tùy chọn dưới đây:
 - **On (recommended)** : Đây là một cài đặt được khuyến nghị cho mức độ sử dụng thông thường.
 - **On with no exceptions** : Cài đặt này chặn tất cả các truy cập không mong muốn đến maùy khách của bạn, bao gồm tất cả các yêu cầu ngoại trừ các chương trình và các dịch vụ được cho phép trong thẻ Exceptions. Sử dụng cài đặt này khi bạn cần bảo vệ maùy khách của bạn ở mức cao nhất.
 - **Off (Not recommended)** : Tắt Windows Firewall có thể làm cho maùy khách và mạng của bạn dễ bị các virus và những kẻ xâm nhập tấn công.

Cấu hình Các Tiện ích

Ổ đĩa ảo Nội bộ

- **Ổ đĩa ảo C**
Ổ đĩa ảo C được sử dụng cho hệ thống. Nếu có ít hơn 3MB trống, thì Hệ điều hành của maùy khách sẽ không hoạt động được. Vì vậy, luôn đảm bảo rằng có đủ dung lượng trống. EWF có thể giúp duy trì bộ nhớ trống bằng cách ngăn không cho ghi trực tiếp vào ổ đĩa ảo C.
- **Lưu Các Tập tin**
Maùy khách của bạn sẽ sử dụng một kích thước cố định của bộ nhớ flash. Vì vậy, nên lưu các tập tin vào maùy chủ hơn là lưu vào maùy khách của bạn.

Aùnh xạ Ổ đĩa Mạng

Như quân trò có thể ánh xạ ổ đĩa mạng trên một ổ đĩa. Nếu gặp được thông tin ánh xạ khi khởi động lại maùy khách, hãy ghi chú những thay đổi sau một cách cẩn thận.


- Chọn hộp kiểm Reconnect at logon trong hộp thoại Map Network Drive.
- Nếu bật EWF hoặc FBWF, các thay đổi sẽ được lưu lên đĩa.

Cài đặt MUI (Giao diện Ngõ ngữ sâu dùng Nền Ngôn ngữ)

Chương trình MUI Setup giúp cài đặt giao diện ngôn ngữ trên máy khách XP. Ngoài ra, bạn có thể xóa một ngôn ngữ gốc để mở rộng dung lượng ổ cứng trên ổ cứng. Nếu bạn muốn thay đổi ngôn ngữ mặc định, cài đặt chuẩn hay cài đặt ngôn ngữ, hãy sử dụng Regional Options trên Control Panel.

Nếu thêm một ngôn ngữ vào máy khách XP của bạn, hãy làm theo các bước sau:

- Nâng cấp và tải một máy khách.
- Nếu bật EWF hoặc FBWF, bạn phải tắt nó trước khi bắt đầu quá trình cài đặt.
- Nhập vào **Start** và nhập vào **Run**. Nhập **muiinstall.exe** trong hộp Open và nhập vào **OK**. Một danh sách các ngôn ngữ có thể được cài đặt sẽ được hiển thị nhờ đó bạn có thể cài đặt. Nâng cấp và tải một máy khách.
- Chọn ngôn ngữ bạn muốn cài đặt và nhập vào Install từ menu File. Quá trình cài đặt sẽ bắt đầu. Nâng cấp và tải một máy khách.



Bạn có thể xóa một ngôn ngữ gốc bằng cách sử dụng menu **Delete** trên menu **File**.

Việc này sẽ xóa ngôn ngữ gốc và khoảng xóa của nó từ ổ cứng cài đặt trên Máy khách XP.

Khoảng phục hồi Hệ thống

Tổng quan

Máy khách XP cung cấp một chức năng khôi phục lại cho phép bạn khôi phục lại hệ thống nếu có lỗi xảy ra khi bạn gặp phải một vấn đề nghiêm trọng. Bạn có thể khôi phục một bản sao của Hệ thống hoạt động vào ổ cứng USB hay máy chủ PXE. Bạn có thể khôi phục lại một bản sao nếu có lỗi xảy ra khi máy khách của bạn có một trong những trường hợp sau:

- Khi một tập tin hệ thống bị xóa hoặc bị hỏng
- Khi máy khách không khởi động được hay có một trình cài đặt khiếm khuyết
- Khi xảy ra vấn đề, sau khi cài đặt một chương trình hay thiết lập môi trường
- Khi máy khách bị nhiễm virus.
- Khi Windows XP Embedded không thể khởi động được khi tập tin hệ thống bị vô ý xóa nhầm hoặc bị lỗi.

Cài đặt Khoảng phục hồi Hệ thống

- **Khoảng phục hồi Bằng cách Sử dụng Ổ cứng USB**

Bằng cách làm theo những bước này, bạn có thể khôi phục lại tập tin cài đặt vào ổ cứng USB, và khôi phục hệ thống với các tập tin hệ thống nếu có lỗi xảy ra trong ổ cứng USB và khôi phục lại hệ thống.

- Thử cài đặt hệ thống vào ổ cứng USB của bạn nếu có lỗi xảy ra khi khôi phục hệ thống.
- Nếu bản sao của Windows XP Embedded và Cài đặt tập tin Lỗi xảy ra/Khoảng phục hồi làm những điều này sẽ khôi phục lại vào ổ cứng USB sau đó.

- Khôi phục lại hệ thống vào bo mạch USB.
- Khôi phục lại hệ thống bằng cách sử dụng bản sao của Windows XP Embedded và Cài Đặt Tích Lồng đĩa cứng/Khôi phục lại trong bo mạch USB.

- **Khôi phục lại Bằng cách Sử dụng Network Booting**

Phương pháp này cho phép cung cấp thông qua máy chủ PXE (Môi trường Thử nghiệm Khôi phục khởi động). Máy chủ PXE cung cấp một giao diện máy khách/máy chủ dựa trên TCP/IP, DHCP và TFTP. Nó cho phép một nhà quản trị từ xa cấu hình và khôi phục hệ thống mà không cần phải có mặt trên một máy khách thông qua một mạng.

- Vận hành một máy chủ PXE.
- Lưu bản sao của Windows XP Embedded và Cài Đặt Tích Lồng đĩa cứng/Khôi phục lại các thông tin dữ liệu sẽ khởi động khôi phục lại vào máy chủ PXE.
- Khôi phục hệ thống của máy khách thông qua mạng.
- Khôi phục lại hệ thống bằng cách sử dụng bản sao của Windows XP Embedded và Cài Đặt Tích Lồng đĩa cứng/Khôi phục lại đĩa khởi động lưu trong máy chủ PXE thông qua mạng.

 Nếu biết thêm thông tin, tham khảo Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng Máy chủ PXE.

Thế nào là Natural Color?

Một trong những vấn đề đối với người sử dụng máy PC là màu sắc được nhìn thấy trên màn hình khác với màu của những bức ảnh được in hoặc màu của ảnh gốc khi đưa vào máy scan hoặc máy ảnh kỹ thuật số. Natural Color là một hệ thống quản lý màu được phát triển bởi Công ty Điện tử Samsung để khắc phục vấn đề này. Phần mềm này chỉ làm việc trên những sản phẩm Samsung và cho phép điều chỉnh màu sắc hiển thị trên sản phẩm và đối chiếu với màu trên sản phẩm với màu của những bức ảnh được in ra. Để biết thêm thông tin chi tiết, tham khảo trợ giúp trực tuyến của phần mềm (F1).

Chương trình phần mềm Natural Color (Màu sắc tự nhiên) được cung cấp trực tuyến. Bạn có thể tải chương trình này từ trang web dưới đây để cài đặt;

http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html

Thế nào là MagicTune?



MagicTune là phần mềm trợ giúp tùy chỉnh màn hình bằng cách cung cấp các mô tả đầy đủ chức năng màn hình và các hướng dẫn dễ hiểu.

Bạn có thể điều chỉnh sản phẩm từ chuột và bàn phím mà không cần thao tác trên các nút điều khiển của sản phẩm.

Cài đặt phần mềm

1. Đưa đĩa CD cài đặt vào ổ đĩa CD-ROM.
2. Chọn chương trình cài đặt MagicTune.

Nếu màn hình pop-up của chương trình cài đặt không xuất hiện trên màn hình chính, hãy tìm và nhấp kép vào tập tin cài đặt MagicTune trên CD-ROM.

3. Chọn ngôn ngữ cài đặt và nhấp [Next (Tiếp tục)].
4. Hoàn tất các bước cài đặt phần mềm còn lại theo các chỉ dẫn trình bày trên màn hình.

- Phần mềm có thể chưa hoạt động đúng nếu bạn không khởi động lại máy tính sau khi cài đặt.
- Biểu tượng MagicTune có thể xuất hiện tùy theo hệ thống máy tính và các quy cách của sản phẩm.
- Nếu biểu tượng phím tắt không xuất hiện, nhấn phím F5.

Các hạn chế và trục trặc khi cài đặt (MagicTune™)

Cài đặt MagicTune™ có thể làm ảnh hưởng đến card màn hình, bo mạch chủ và môi trường mạng.

Yêu cầu về hệ thống

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista

Để sử dụng MagicTune™, khuyến cáo sử dụng hệ điều hành Windows 2000 hoặc mới hơn.

Phần cứng

- Tối thiểu 32MB bộ nhớ
- Tối thiểu 60MB ổ cứng còn trống


Để biết thêm thông tin, tham khảo website.

Gỡ bỏ phần mềm

Bạn chỉ có thể gỡ bỏ MagicTune™ từ [Add or Remove Programs (Thêm hoặc gỡ bỏ chương trình)] trong Windows.

Để gỡ bỏ MagicTune™, hãy hoàn thành các bước sau.

1. Nhấp [Start (Bắt đầu)] chọn [Settings (Cài đặt)], và chọn [Control Panel (Bảng điều khiển)] từ menu. Trong Windows XP, nhấp [Start (Bắt đầu)], và chọn [Control Panel (Bảng điều khiển)] từ menu.
2. Nhấp đúp vào biểu tượng [Add or Remove Programs (Thêm hoặc gỡ bỏ chương trình)] trong Control Panel (Bảng điều khiển).

3. Trong cửa sổ [Add/Remove (Thêm/Gỡ bỏ)] tìm và chọn MagicTune™, tên chương trình hiện sáng lên khi được chọn.
 4. Nhấp [Change or Remove Programs (Thay đổi hoặc gỡ bỏ chương trình)] để gỡ bỏ phần mềm.
 5. Chọn [Yes (Có)] để bắt đầu gỡ bỏ MagicTune™.
 6. Chờ đến khi xuất hiện một thông báo phần mềm đã được gỡ bỏ hoàn toàn.
-  Để được hỗ trợ kỹ thuật, xem FAQ (các câu hỏi thường gặp) hoặc thông tin về nâng cấp phần mềm MagicTune™, vui lòng truy cập website của chúng tôi. (<http://www.samsung.com/>)


Thế nào là MultiScreen?




Tính năng MultiScreen cho phép người dùng có thể chia màn hình ra nhiều khu vực.

Cài đặt phần mềm

1. Đưa đĩa CD cài đặt vào ổ đĩa CD-ROM.
2. Chọn chương trình cài đặt MultiScreen.

 Nếu màn hình pop-up của chương trình cài đặt không xuất hiện trên màn hình chính, hãy tìm và nhấp kép vào tập tin MultiScreen trên CD-ROM.

3. Khi màn hình Installation Wizard xuất hiện, nhấp [Next (Tiếp tục)].
4. Hoàn tất các bước cài đặt phần mềm còn lại theo các chỉ dẫn trình bày trên màn hình.

-  • Phần mềm có thể chưa hoạt động đúng nếu bạn không khởi động lại máy tính sau khi cài đặt.
- Biểu tượng MultiScreen có thể xuất hiện tùy theo hệ thống máy tính và các quy cách của sản phẩm.
- Nếu biểu tượng phím tắt không xuất hiện, nhấn phím F5.

Các hạn chế và trục trặc khi cài đặt (MultiScreen)

Cài đặt MultiScreen có thể làm ảnh hưởng đến card màn hình, bo mạch chủ và môi trường mạng.

Hệ điều hành

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista

 Để sử dụng MultiScreen, khuyến cáo sử dụng hệ điều hành Windows 2000 hoặc mới hơn.

Phần cứng

- Tối thiểu 32MB bộ nhớ
- Tối thiểu 60MB ổ cứng còn trống


Gỡ bỏ phần mềm

Nhấp [Start (Bắt đầu)], chọn [Settings (Cài đặt)]/[Control Panel (Bảng điều khiển)] và nhấp kép vào [Add or Remove Programs (Thêm hoặc gỡ bỏ chương trình)].


Chọn MultiScreen từ danh sách và nhấp nút [Add/Delete (Thêm/Xóa)].


5 Giải quyết sự cố

5-1 Tự chuẩn đoán màn hình - Self-Diagnosis

-  • Bạn có thể kiểm tra sự hoàn hảo của sản phẩm bằng chức năng Self-Diagnosis.
 - Lúc màn hình trống xuất hiện và đèn LED nguồn nhấp nháy ngay cả khi sản phẩm và máy PC đã được kết nối hoàn chỉnh, hãy thực hiện chức năng tự chuẩn đoán theo như trình tự sau.
1. Tắt nguồn sản phẩm và máy PC.
 2. Tháo rời cáp tín hiệu khỏi sản phẩm.
 3. Bật sản phẩm.
 4. Nếu sản phẩm đang hoạt động tốt, bạn nhận được thông báo <Check Signal Cable>. Trong trường hợp này, nếu màn hình trống xuất hiện lần nữa, hãy chắc chắn rằng không có trục trặc với máy PC và kết nối. Sản phẩm hoạt động hoàn hảo.

5-2 Trước khi yêu cầu dịch vụ

-  Vui lòng kiểm tra các nội dung sau trước khi yêu cầu dịch vụ hậu mãi. Nếu trục trặc vẫn còn, vui lòng liên hệ trung tâm dịch vụ công ty điện tử Samsung gần nhất.

MÀN HÌNH TRỐNG XUẤT HIỆN/ TÔI KHÔNG THỂ MỞ NGUỒN SẢN PHẨM	
Đã cắm dây nguồn đúng cách chưa?	Kiểm tra tình trạng kết nối của dây nguồn.
Có thông báo <Check Signal Cable> xuất hiện trên màn hình?	Hãy kiểm tra lại cáp kết nối với PC với sản phẩm. Trong trường hợp thông báo này vẫn xuất hiện trên màn hình ngay cả khi cáp đã được kết nối hoàn chỉnh, hãy kiểm tra lại nguồn tín hiệu vào bằng cách nhấn nút  /SOURCE của sản phẩm.
Xuất hiện thông báo <Not Optimum Mode> trên màn hình?	Điều này xảy ra khi tín hiệu từ card màn hình vượt quá độ phân giải tối đa của sản phẩm. Trong trường hợp này, hãy thiết lập độ phân giải và tần số phù hợp cho sản phẩm.
Màn hình trống xuất hiện và LED nguồn nhấp nháy mỗi giây một lần?	Điều này xảy ra khi chức năng tiết kiệm điện đang được sử dụng. Nếu bạn nhấp chuột hoặc nhấn phím bất kỳ, màn hình sẽ được kích hoạt trở lại.
MENU ĐIỀU CHỈNH MÀN HÌNH (OSD) KHÔNG XUẤT HIỆN.	
Bạn đã hủy điều chỉnh màn hình?	Kiểm tra chức năng <Khóa điều chỉnh OSD> có bị tắt.
MÀU SẮC NHẬP NHANG/CHỈ CÓ HÌNH ẢNH TRẮNG ĐEN	
Cả màn hình chỉ có một màu như thể màn hình có che giấy bóng kính?	Kiểm tra kết nối với máy tính. Gắn lại card màn hình cho thật chặt. Kiểm tra xem <Color Effect> có ở <Off>.
Card màn hình đã được cấu hình chính xác?	Tham khảo hướng dẫn sử dụng để cài đặt Card màn hình.
VÙNG HIỂN THỊ ĐỘT NGỘT DI CHUYỂN VỀ PHÍA RÀ HOẶC TRUNG TÂM.	
Bạn có thay đổi card màn hình hay trình điều khiển?	Vui lòng nhấn nút [AUTO] để kích hoạt chức năng tự điều chỉnh.
Bạn đã thay đổi độ phân giải và tần số phù hợp với sản phẩm hay chưa?	Hãy đặt độ phân giải và tần số đến giá trị phù hợp với card màn hình theo (Bảng kiểu tín hiệu chuẩn)
Card màn hình đã được cấu hình chính xác?	Tham khảo hướng dẫn sử dụng để cài đặt Card màn hình.
HÌNH ẢNH MẤT HỢI TỤ.	
Bạn đã thay đổi độ phân giải và tần số phù hợp với sản phẩm hay chưa?	Hãy đặt độ phân giải và tần số đến giá trị phù hợp với card màn hình theo (Bảng kiểu tín hiệu chuẩn)
MÀN HÌNH HIỂN THỊ DẠNG 16 BIT (16 MÀU). MÀU SẮC THAY ĐỔI SAU KHI THAY ĐỔI CARD MÀN HÌNH.	
Bạn đã cài đặt trình điều khiển thiết bị cho sản phẩm hay chưa?	Windows ME/XP/2000 : Thiết lập màu lại bằng cách chọn Control Panel (Bảng điều khiển) → Display (Hiển thị)→ Settings (Cài đặt).
Card màn hình đã được cấu hình chính xác?	Xác lập chế độ màu lại cho phù hợp với trình điều khiển card màn hình mới.

KHI KẾT NỐI VỚI MÀN HÌNH, XUẤT HIỆN THÔNG BÁO 'KHÔNG TÌM THẤY MÀN HÌNH, TÌM THẤY MÀN HÌNH CẮM&CHẠY (VESA DDC)'.

Bạn đã cài đặt trình điều khiển thiết bị cho sản phẩm hay chưa?

Cài đặt trình điều khiển thiết bị, tham khảo mô tả về cài đặt trình điều khiển.

Kiểm tra xem tất cả các chức năng cắm&chạy (VESA DDC) có được hỗ trợ tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng của card màn hình.

Cài đặt trình điều khiển thiết bị, tham khảo mô tả về cài đặt trình điều khiển.

ÂM THANH "BÍP, BÍP" PHÁT RA KHI KHỞI ĐỘNG MÁY TÍNH.

Nếu tiếng bíp kêu 3 lần hoặc nhiều hơn khi khởi động máy tính, vui lòng yêu cầu dịch vụ về máy tính.

CÁC TRỰC TRẠC LIÊN QUAN ĐẾN ÂM THANH

Không có âm thanh

Hãy đảm bảo cáp âm thanh đã được kết nối vào cả cổng nhận tín hiệu âm thanh trên màn hình và cổng xuất tín hiệu âm thanh trên card âm thanh.
Kiểm tra mức âm lượng.

Mức âm thanh quá thấp.

Kiểm tra mức âm lượng.
Nếu âm lượng vẫn quá nhỏ sau khi chỉnh bộ điều khiển âm lượng đến mức tối đa, hãy kiểm tra lại bộ điều khiển âm lượng trên card âm thanh của máy tính hoặc chương trình phần mềm.

5-3 Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ)!	HÃY THỬ THỰC HIỆN CÁC CÁCH SAU!
Làm thế nào để thay đổi tần số của tín hiệu video?	Bạn phải thay đổi tần số của card màn hình. (Để biết chi tiết hơn, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng của máy tính hoặc card màn hình.)
Làm thế nào để chỉnh sửa độ phân giải?	Windows XP : Thay đổi độ phân giải bằng cách chọn Control Panel (Bảng điều khiển) → Appearance and Themes (Hình thức và chủ đề) → Display (Hiển thị) → Settings (Cài đặt). Windows ME/2000 : Thay đổi độ phân giải bằng cách chọn Control Panel (Bảng điều khiển) → Display (Hiển thị) → Settings (Cài đặt). (Để biết chi tiết hơn, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng của máy tính hoặc card màn hình.)
Làm thế nào để cài đặt chức năng tiết kiệm điện?	Windows XP : Thiết lập cấu hình bằng cách chọn Control Panel (Bảng điều khiển) → Appearance and Themes (Hình thức và chủ đề) → Display (Hiển thị) → Screen Saver Setting (Cài đặt màn hình hiển thị) hoặc cấu hình từ BIOS Setup của máy tính. Windows ME/2000 : Thiết lập cấu hình bằng cách chọn Control Panel (Bảng điều khiển) → Display (Hiển thị) → Screen Saver Setting (Cài đặt màn hình hiển thị) hoặc cấu hình từ BIOS Setup của máy tính. Để biết chi tiết hơn, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Windows.

6 Thông tin bổ sung

6-1 Đặc tính kỹ thuật

TÊN MODEL		TC190	TC240
Tấm LCD Panel	Kích thước	19 inches (48 cm)	23,6 inches (59 cm)
	Vùng hiển thị	376,32 mm (Ngang) X 301,056 mm (Dọc)	521,28 mm (Ngang) X 293,22 mm (Dọc)
	Mật độ pixel	0,294 mm (Ngang) X 0,294 mm (Dọc)	0,2715 mm (Ngang) X 0,2715 mm (Dọc)
Đồng bộ hóa	Chiều ngang	30~81 kHz	
	Chiều dọc	56~75 Hz	
Màu sắc hiển thị		16,7 M	
Độ phân giải	Độ phân giải tối ưu	1280 x 1024 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz (RB)
	Độ phân giải tối đa	1280 x 1024 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz (RB)
Tín hiệu vào, kết thúc		RGB Analog 0,7 Vp-p \pm 5 % Đồng bộ hóa H/V riêng biệt, Tổng hợp, SOG Mức TTL (V cao \geq 2,0 V, V thấp \leq 0,8 V)	
Xung Pixel cực đại		135 MHz (Analog/Digital)	170 MHz (Analog)
Nguồn điện		Sản phẩm sử dụng điện áp 100 – 240 V, Do điện áp chuẩn có thể khác nhau tùy theo quốc gia, vui lòng kiểm tra nhãn ở mặt sau của sản phẩm.	
Đầu kết nối tín hiệu		Cáp kiểu D-sub, 15 chân-15 chân, có thể tách rời	
Kích thước (DxRxC) / Trọng lượng		410,7 x 385,6 x 197,0 mm / 6,45 kg	568,6 x 385,2 x 226,0 mm / 8,85 kg
Cơ cấu lắp VESA		100mm x 100mm	
Điều kiện môi trường	Vận hành	Nhiệt độ: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Độ ẩm: 10 % ~ 80 %, không ngưng tụ hơi nước	
	Lưu trữ	Nhiệt độ: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Độ ẩm: 5 % ~ 95 %, không ngưng tụ hơi nước	


Loại B (Thiết bị trao đổi thông tin dùng trong dân dụng)

Thiết bị đã được đăng ký tiêu chuẩn EMI sử dụng tại gia đình (Loại B). Thiết bị sử dụng được ở mọi nơi. (Thiết bị lớp B thường phát ra ít sóng điện từ hơn các thiết bị lớp A.)

6-2 Chức năng tiết kiệm năng lượng

Sản phẩm này có chức năng tiết kiệm điện và tự động tắt màn hình khi sản phẩm không sử dụng trong một khoảng thời hạn định trước để giảm bớt tiêu thụ điện. Nếu sản phẩm đã chuyển sang chế độ tiết kiệm điện, đèn LED nguồn chuyển sang màu khác để chỉ thị sản phẩm đang ở chế độ tiết kiệm điện. Khi thiết bị đang ở chế độ tiết kiệm điện, nguồn điện không tắt và bạn có thể mở màn hình trở lại bằng cách nhấn phím bất kỳ hoặc nhấn chuột. Tuy nhiên, chức năng tiết kiệm điện chỉ làm việc khi sản phẩm được kết nối với máy tính có cung cấp chức năng này.

TRẠNG THÁI	VẬN HÀNH BÌNH THƯỜNG	CHẾ ĐỘ TIẾT KIỆM ĐIỆN	TẮT NGUỒN (CÔNG TẮC NGUỒN)
Chỉ báo nguồn	Xanh dương	Nhấp nháy	Nhấp nháy
Công suất tiêu thụ điện năng	TC190 : 45 W	Dưới	0 W
	TC240 : 65 W	2,7 W	

 Nếu không có công tắc cắt nguồn – công suất tiêu thụ điện chỉ bằng "0 " khi rút dây nguồn điện.

6-3 Liên hệ SAMSUNG WORLDWIDE



- Nếu có thắc mắc hay góp ý về sản phẩm của Samsung, vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng SAMSUNG.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx
LATIN AMERICA		
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin
EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr

EUROPE		
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk
CIS		
BELARUS	810-800-500-55-500	
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
HONG KONG	3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	3030 8282 1-800-3000-8282 1800 110011	http://www.samsung.com/in

ASIA PACIFIC		
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn
MIDDLE EAST & AFRICA		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae